



(bild 15)



* 1.5 Sätt ditt kort/tagg här

Laddning av elbilar

1. Anslut bilen till laddboxen med kabeln. *
2. När laddningen startar indikerar ett pulserande blått sken att laddningen pågår.
3. Avsluta laddningen Laddboxens uttag och bilens intag låser i regel fast kabeln. Laddningen måste därför avslutas från bilen innan kabeln kan lossas. Avsluta laddningen enligt bilens instruktionsbok och lossa kontaktdonet från bilen innan du lossar kontaktdonet från laddaren.
4. Efter laddning ska kabeln antingen tas bort eller viras och hängas upp för att undvika skador och förhindra att någon snubblar på den.

För laddboxar med ett uttag är det viktigt att säkerställa att laddningskabelns märkström är tillräcklig för laddboxens utgående ström. Till exempel krävs en 32 A-kabel för 32 A-laddning.

Laddboxens status kan avläsas utifrån färgen på indikationslampan (D):

- Fast grönt sken: laddaren är klar, bilen är inte ansluten
- Skifande blått sken: enheten ansluten till bilen, laddning pågår.
- Blinkande gult sken: kontrollera att RFID-bricken godkänns.
- Rött sken: fel, se avsnittet "Felsökning".