



- ANVISNINGAR**
 FÖRINSTÄLLNINGSVÄRDEN FÖR STRYPVENTIL PÅ RADIATORER ANGES I ANTAL VARV FRÅN HELT UPPSKRUVAT LÄGE.
 FRÅN- OCH TILLUFTSMÄNGDER ANGIVNA I LITER/SEKUND.
- ÖRNVISNINGAR**
 SEKTIONER OCH DETALJER SE RITN. V5:1
- RITNINGSBETECKNINGAR**
- VÄRME**
 VS6 VÄRMELEDNING, SMS 1890 SERIE 2
- VENTILATION**
- F1 FRÄNLUFTSKANAL AV SPIRALFÄLSAT PLATRÖR
 F13 FRÄNLUFTSKANAL AV SPIRALFÄLSAT PLATRÖR, UTV. ISOL. 100 MM
 T1 TILLUFTSKANAL AV SPIRALFÄLSAT PLATRÖR
 T13 TILLUFTSKANAL AV SPIRALFÄLSAT PLATRÖR, UTV. ISOL. 100 MM
 FD1 FRÄNLUFTSDON, KONTROLLVENTIL
 TD5 TILLUFTSDON, TAKMONTERAT
- SANITET**
- KV1 KÄLLVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2
 VV1 VÄRMVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2
 S7 SPILLVATTENLEDNING, PEH
 B1 GÖLVBÄCK AV PLÅST RSK 711 38 14
 BK2 BÄCKAR MED FRONT OCH GÄVEL
 BK1 BÄCKARSBÄCKARE MED DUSCHANÖRNING RSK 811 38 05
 TS1 TVÄTTSTALL MED BÄCKARE OCH VATTENLÄS
 VK1 VATTENKÖSETT

