

ANVISNINGAR
 FÖRINSTÄLLINGSVÄRDEN FÖR STRYPVENTIL PÅ RADIATORER ANGES I ANTAL VARV FRÅN HELT UPPSKRUVAT LÄGE.
 FRÅN- OCH TILLLUFTSMÄNGDER ANGIVNA I LITER/SEKUND.

HÄNVISNINGAR
 SEKTIONER OCH DETALJER SE RITN. V5:1

RITNINGSBETECKNINGAR
VÄRME
 VS6 VÄRMELEDNING, SMS 1890 SERIE 2

VENTILATION
 F1 FRÅNLUFTSKANAL AV SPIRALFÄLSAT PLATROR
 F13 FRÅNLUFTSKANAL AV SPIRALFÄLSAT PLATROR, UTV. ISOL. 100 MM
 T1 TILLLUFTSKANAL AV SPIRALFÄLSAT PLATROR
 T13 TILLLUFTSKANAL AV SPIRALFÄLSAT PLATROR, UTV. ISOL. 100 MM
 FD1 FRÅNLUFTSDON, KONTROLLVENTIL
 TD5 TILLLUFTSDON, TÄMMONTERAT

SANITET
 KV1 KALLVÄTTELEDNING, SMS 1890 SERIE 2
 VV1 VÄRMEVÄTTELEDNING, SMS 1890 SERIE 2
 S7 SPILLVÄTTELEDNING, PEH
 B1 GOLVBRINN AV PLAST RSK 711 38 14
 BK2 BÄCKAR MED FRONT OCH GAVEL
 BL1 BÄCKARSBLANDARE MED DUSCHANÖRDNING RSK 811 38 05
 TS1 TVÄTTSTÄLL MED BLANDARE OCH VÄTTEKLAS
 VK1 VÄTTEKLOSETT

